

Reinigungs- und Pflegeanleitung KÄHRS ZERO & GREEN

Date: 02-2022

Kährs Zero & GREEN lassen sich leicht von Hand oder mit Maschinen pflegen. Die im Bodenbelag integrierte und sehr harte lonomer Nutzschicht ist extrem resistent gegen mechanische und chemische Einflüsse. Das ist entscheidend für eine ökonomische und ökologische Reinigung, die geringe Lebens-zykluskosten ermöglicht.

ENOMER® Bodenbeläge sind deshalb bereits nach der Installation und erfolgter Bauschlussreinigung gebrauchsfertig und benötigen keine zusätzliche Einpflege.

Durch regelmäßige Reinigung und Pflege des Bodenbelags, der Frequentierung und des Einsatzbereiches angepasst, vermeiden Sie vorzeitigen Verschleiß und ermöglichen die Basis für optimale Hygiene und jahrelange Asthetik.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN

Um den Eintrag von Wasser und Schmutz deutlich zu reduzieren, sollte im Eingangsbereich eine ausreichend dimensionierte Schmutzfangzone vorhanden sein. Optimal ist eine 3-4 Schritte lange Sauberlaufzone, die regelmäßig gereinigt und gewartet werden muss.

Um Kratzer zu vermeiden, sollte Ihr Mobiliar mit weichen Stuhl-/Möbelrollen oder weichen Stuhl-/Möbelgleitern ausgestattet sein, die ebenfalls regelmäßig gewartet werden müssen.

Um Reflektionen oder ein Ausbleichen zu reduzieren, sollten bodentiefe Fenster mit einem Sonnenschutz versehen werden. Währendder Bauphase sollte der Belag vor Beschädigungen durch andere Gewerke geschützt werden.

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung und der vom Klebstoff-Hersteller vorgegebenen Abtrockungszeit werden folgende Reinigungsschritte empfohlen.

Eine trockene Reinigung zur Beseitigung von losem Schmutz, Belagsresten usw. durch Kehren oder Saugen der Fläche.

Haftende Verschmutzungen werden mit einem Unterhaltsreiniger mittels Einscheibenmaschine und rotem Pad entfernt. Die Dosierung erfolgt nach Herstellerangaben.

Schmutzflotte vollständig aufnehmen und den Belag anschl. mit ausreichend klarem Wasser neutralisieren.

EINPFLEGE

Durch die extrem resistente Ionomer-Nutzschicht von Zero & GREEN ist keine Einpflege notwendig.

UNTERHALTSREINIGUNG

Die Unterhaltsreinigung beginnt mit dem Entfernen von groben Schmutz durch Kehren oder durch Saugen. Danach erfolgt die Feuchtreinigung mit einem Unterhaltsreiniger in Verbindung mit einem geeigneten Microfasermop.

Das Reinigungsintervall ergibt sich aus der Nutzungsart und dem Schmutzaufkommen. Je nach Nutzungsfrequenz sollte die Unterhaltsreinigung täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.

GRUNDREINIGUNG

Je nach Verschmutzungsgrad kann in größeren Zeitabständen eine intensivere Grundreinigung durchgeführt werden.

Die Grundreinigung wird mit Unterhaltsreiniger, Automatenreiniger oder Grundreiniger (Dosierung lt. Herstellerangaben) manuell oder maschinell mittels Einscheibenmaschine oder Reinigungsautomaten und rotem Pad durchgeführt.

- Einwirkzeit beachten (Herstellerangaben)
- Nach Aufnahme der Schmutzflotte gut mit klarem Wasser nachwischen und vollkommen trocknen lassen
- · Belag gründlich absaugen



WICHTIGE INFORMATIONEN

Kährs empfiehlt die Verwendung von umweltfreundlichen Reinigungs- und Pflegeprodukten, die vom Nordic Ecolabel zugelassen sind. Diese Reinigungs- und Pflegeprodukte sind bei vielen namhaften Anbietern erhältlich.

Eine nachträgliche Einpflege der ENOMER® Bodenbeläge sollte nur nach ausdrücklicher Beauftragung durch den Endkunden und nur nach Absprache mit dem Chemiehersteller hinsichtlich der Eigenschaften und Strapazierfähigkeit der Emulsion/ Dispersion erfolgen.

Die Übergabe der Reinigungs- und Pflegeanleitung durch den Verleger an den Auftraggeber und die Einhaltung der Reinigungs- und Pflegemittel ist Vertragsbestandteil von Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Empfehlung beruht auf allgemeine Erfahrungen in der Praxis und entspricht dem neuesten Stand der Reinigungstechnik zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit jedoch keine Haftung übernommen werden.

LEBENSDAUER

Zero & GREEN ist ein strapazierfähiger Bodenbelag und bedarf während seiner Lebensdauer in der Regel keiner Grunderneuerung. Unter besonderen Bedingungen, wo extrem starker Verkehr herrscht, kann die Oberfläche so abgenutzt sein, dass der Boden nicht so leicht sauber zu halten ist. Eine Erneuerung der Oberfläche durch Aufbringen neuer PUR-Versiegelungen ist möglich. Detaillierte Informationen zu diesen Behandlungen können bei Kährs erfragt werden.